



Ihr Modell ist mit einem ESU Loksounddecoder mit spezifischen Geräuschen des VT 137 / VT 36.5 ausgestattet. Die Belegung der Soundfunktionen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Eine Anleitung zur individuellen Programmierung und weitere Informationen zu dem Decoder finden Sie unter www.esu.eu.

Your model is equipped with an ESU Loksounddecoder with specific sounds. The function keys are listed in below table. For manual and further information about the decoder please visit www.esu.eu

Sound Tastenbelegung / Keys VT 137 / VT36.5	
F0	Licht vorn / Front light
F1	Sound ein/aus (Kaltstart) / Sound on
F2	Licht hinten / rear light
F3	Leer (Schlusslicht beim Funktionsdecoder) / none
F4	Innenraumbelichtung / interior light
F5	Signalhorn #1 / signal horn #1
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang / shunting mode
F7	Glocke / bell
F8	Türe auf/zu / door open close
F9	Schaffnerpfeif / conductor wistle
F10	Signalhorn #2 / signal horn #2
F11	Warmstart (Shift Modus) / warm start
F12	Bahnhofsdurchsage #1 / station announcement #1
F13	Bahnhofsdurchsage #2 / station announcement #2
F14	Kompressor / compressor
F15	Kurvenquietschen / curve running sound
F16	Weichenüberfahrt / passing turnout sound
F17	Schienenstöße / track running sound
F18	Kupplungsgeräusch / coupling sound
F19	Bremse lösen / brake relase sound
F20	Kurzpfiff #1 / short wistle #1
F21	Kurzpfiff #2 / short wistle #2
F22	Ventil / vents
Zufällig / random	Kompressor / compressor